

Návod k pokládce Lepené Vinylové podlahy EGIBI DRY BACK Canadian design

Před samotnou pokládkou prosíme o dodržení těchto pravidel

1. Doporučujeme použít při pokládce a montáži v rámci jedné aplikace panely z jedné výrobní série(šarže) a to za účelem vyloučení možnosti rozdílu barevného odstínu. Před pokládkou a montáží je nutné bezpodmínečně zkontrolovat výrobní sérii, jejíž číslo je uvedeno na každém balení. Panely musí být před montáží pečlivě zkontrolovány z hlediska materiálových vad, hlavně na dekorativní straně, mechanického poškození, rozdílnosti barev nebo lesku. Různorodost a četnost struktur, žil a suků ve dřevě, přítomnost vybělených žil nebo prasklin jsou součástí designu vzoru a nejedná se o vadu výrobku.
2. Nalepením podlahy je považováno za schválení výrobku a všechna výše uvedená poškození a/nebo rozdíly barev či rozdílnost designu nemohou být důvodem pro pozdější reklamace výrobku. Doporučujeme, aby byly panely před pokládkou rozříděny podle vzhledu jejich vzoru a také podle odstínu, následně je instalujte střídavě za účelem dosažení uspokojivého, rovnoměrného efektu různorodosti na celé ploše místnosti. Panely musí být pokládány vždy ve směru dopadu hlavního zdroje osvětlení, aby byl dosažen nejlepší vizuální efekt. Otevřené balíky je nutné neprodleně spotřebovat.
3. Během přepravy a skladování panelů doporučujeme potupovat opatrně. Doporučujeme přepravovat a skladovat výrobek ve vodorovné poloze. Je zakázáno stavět balení do svislé polohy, skladovat je ve vlhkých nebo zaprášených místnostech či v místech vystavených působení extrémních teplot. Před montáží je nutné panely aklimatizovat po dobu 24 hodin při teplotě 18-30 °C v místnosti, ve které budou namontovány. V případě přepravy a/nebo skladování při teplotě pod +5 °C je nutné dobu aklimatizace prodloužit na 48 hodin.
4. Druh podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména pak nerovnosti, mají rozhodující vliv na konečný výsledek. Panely jsou vhodné k pokládce na cementové, anhydridové, samonivelační podlahy.
5. Ujistěte se, že podklad je zcela rovný. Veškeré nerovnosti podkladu, které přesahují 1 mm a delší než 20 cm nebo 2 mm a delší než 1 m, musí být vyrovnány. Zkontrolujte, zda je nutné použít základový nebo nivelační materiál. Za účelem dokonalé přípravy podkladu je nutné nanést na celou plochu samonivelační vrstvu nebo stěrku.
6. V případě cementové stěrky musí být obsah vlhkosti v podkladu menší než 2,0 % a v případě samonivelační hmoty menší než 0,5 %. V případě montáže na podklad s podlahovým vytápěním musí uvedené hodnoty činit příslušně 1,5 % a 0,3 %.
7. Podlahové panely je možné použít na podkladu s podlahovým vytápěním pod podmínkou, že bude dodržena maximální teplota povrchu podlahy na úrovni 27°C. Podlahové topení je nutné před montáží vypnout a po položení panelů počkat jeden den a poté postupně podlahové topení spouštět (5 °C denně). Přípustná je montáž

podlahy nad vodním nebo elektrickým podlahovým topením (zapuštěným do podloží), které garantuje výše uvedené teplotní rozsahy. Nedoporučuje se montáž bezprostředně na elektrické topné rohože.

Montáž EGIBI DRY BACK

1. Ujistěte se, že bude podklad suchý, rovný a stabilní, bez mastnoty a chemických látek. Vyčnívající nerovnosti je nutné seškrábnout a odstranit. Před montáží je nutné podklad důkladně zamést a vysát vysavačem, čímž odstraníme všechny nečistoty. Je nutné opravit závažnější nerovnosti v podkladu i velké trhliny.
2. Před montáží i v jejím průběhu kontrolujte všechny panely při optimálních světelných podmínkách. Je zakázáno používat závadné panely.
3. U stěn ponechte dilatační spáry 2,5 mm. Maximální plocha, kterou je možné pokrýt bez další dilatace, činí 200 m². U větších ploch je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm. Maximální délka plochy podlahy v jednom směru, kterou je možné pokrýt bez dodatečné dilatace, činí 20 m. U větších délek je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm.
4. Pro doříznutí podlahových panelů je nutné používat ostrý nůž, naříznout svrchní vrstvu, následně opřít panel o hranu a silou jej zlomit.
5. Vyznačte linii pro nanesení lepidla na část podkladu tak, aby bylo možné panely přilepit.
6. Používejte lepidlo na panely z PVC nebo vinylu. Každé lepidlo na takové podlahy má přesně stanovenou dobu, po kterou je možné lepidlo ponechat bez montáže panelů. Ponechání povrchu podkladu s naneseným lepidlem po delší dobu, než je uvedeno v návodu výrobce lepidla, má za následek jeho vyschnutí a je nutné jej odstranit. V závislosti na absorpci podkladu nanášejte lepidlo špachtlí (stěrkou) A1 (tenčí vrstva lepidla) nebo A2 (silnější vrstva lepidla). Pamatujte na to, že příliš velké množství lepidla může proniknout do spojů mezi panely a může pak být viditelné na povrchu podlahy.
7. Přilepte panely k podkladu tak, že panely pokládáte těsně jeden ke druhému, přičemž neponecháváte žádné mezery. Pokládka první řady panelů v ideální rovině bude mít zásadní vliv na dobrý optický výsledek podlahy v celé místnosti.
8. Nejpozději 30 minut po přilepení panelů použijte těžký válec pro správné a rovnoměrné přitlačení nalepených panelů k podkladu.
9. Dilatace podél stěn zakryjte Soklovou lištou Egibi floors systém. Upevněte ji na lepidlo nebo na speciální úchytky. Doporučujeme používat lišty značky EGIBI FLOORS designem určené pro daný typ panelů, čímž bude garantováno dokonalé barevné sladění i vrstva odolná proti poškrábání. Každá plocha podlahy EGIBI DRY BACK musí být u stěn zakončena lištami nebo profilem. Bude tím zabráněno pronikání nečistot a vlhkosti pod podlahovou krytinu. Spoje mezi sousedními

podlahovými krytinami můžeme upravit přechodovými lištami EGIBI FLOORS SYSTÉM a ponecháme dilatační spáry doporučené výrobcem.

10. Po montáži podlahy EGIBI DRY BACK je možné umístit těžké předměty na podlahu teprve po 24 hodinách od nalepení a opatrně chodit po podlaze můžeme po 4 hodinách od nalepení. Výše uvedené informace jsou pouze orientační a je nutné se vždy řídit pokyny výrobce lepidla – jsou uvedeny v návodu k použití lepidla.

Údržba a péče o Lepenou vinylovou podlahu EGIBI DRY BACK

1. Lepenou vinylovou podlahy EGIBI DRY BACK je možné čistit vysavačem, ovšem je zakázáno používat parní čističe.
2. Lepenou vinylovou podlahy EGIBI DRY BACK je možné čistit vlhkým nebo mokrým mopem.
3. Posunování těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Je nutné přemísťovat tyto předměty pouze formou jejich nadzvednutí.
4. Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, dodatečně chraňte podlahu ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které chrání před poškrábáním, např. z plsti.